

# コムフレンド・ブック 音声データ取り込み手順

この度は、「コムフレンド・ブック」をご購入またはご検討頂き、誠にありがとうございました。

「コムフレンド・ブック」に必要な、音声データの取り込み方法を下記に記載致します。

尚、2017-4月以降に VOCA-PEN をご購入の方は、既に「コムフレンド・ブック」の音声データが、  
MicroSD カード内に保存されていますので、下記の作業は不要です。

不明点などございましたら、弊社までお問い合わせ下さい。

2017-4月吉日 ㈱コムフレンド スタッフ一同

お問合せ先: TEL: 075-672-8400

e-mail:contact@com-friend.co.jp

## 1. 事前準備

1) VOCA-PEN から MicroSD を取り外します

2) MicroSD を PC に接続します

※直接接続出来ない場合は、アダプターやカードリーダーを用いて下さい

## 2. 音声データの取り込み

1) Web サイトにて、資料ダウンロードのページをご確認下さい

※<http://www.mentek-godai.co.jp/service/welfare/download/>

2) スクロールし、コミュニケーション項目の

「コムフレンド・ブック 音声データ」をご確認下さい

- ・CFbook1:乗り物/日本の童謡
- ・CFbook2:外国の童謡 1/動物の鳴き声
- ・CFbook3:外国の童謡 2/朝の会

3) CFbook1/2/3 をそれぞれクリックし、ファイルを開き、  
全ての音声データを MicroSD の「RECORD」フォルダ内に  
入れて (ドラッグ&ドロップ) 下さい

※音声データファイル名: 数字の羅列

4) MicroSD を取り出し、VOCA-PEN に挿入して下さい

5) コムフレンド・ブックの音声マークにて読み上げが可能です

## 3. 注意事項

1) 音声データのファイル名(数字の羅列)は、変更しないで下さい  
音声を読み上げなくなります

2) 音声データは、原則 読み取り専用ですので、  
ペンの録音操作で誤って上書きされる心配はございません

3) 朝の会 進行カードは、サンプル音声データですので、ご自由に上書き録音が出来ます

